



Die schnelle und einfache Einhand-Montage bzw. Demontage spart sehr viel Zeit. Das Wellrohr wird in den Verschraubungskörper gesteckt.

#### WICHTIG:

1. Das Wellrohr ( PA6-S ) muss im Wellental gerade abgeschnitten sein.
2. Zwischen Wellrohr und Innendichtung besteht ein größerer Reibungswiderstand, deshalb muss die Innendichtung oder das Wellrohr vor der Montage rund herum mit Gleitmittel (Vaseline) befeuchtet werden. Das Wellrohr muss mit einer Drehbewegung axial zur Verschraubung gesteckt werden.
3. Überprüfen Sie ob die Innendichtung zwischen Wellrohr und Verschraubung richtig sitzt und ob die Schnappungen eingerastet sind. Bei Bedarf das Wellrohr drehen und leicht zurückziehen.

Zum Lösen der Verbindung wird der gelbe Sicherheitsöffner über das Wellrohr geschoben, bis die Rasteinheiten aus den Wellrohrvertiefungen nach außen gedrückt werden. Das Wellrohr kann nun herausgezogen werden.

Schutzart: IP68 statisch  
IP67 dynamisch

#### Vorteile

- Schnelle und einfache Einhandmontage
- Eng aneinander montierbar, durch den klein konzipierten Grundkörper
- Leichte Demontage von der Stirnseite durch den gelben Sicherheitsöffner
- Hohe Auszugskräfte
- Schutzart IP68
- Umweltfreundliches halogenfreies Polyamid PA6
- Material ist RoHS konform